



### ALEXA (TC mottaker)

- TCB-10 BNC/BNC fra TRX t/c (undersiden) og til Alexa TC inn.
- Strøm fra Alexa 2p Lemo til 4p Hirose HR10a på TRX.
- Alexa settes i EXT.TC

### Sound Devices 664 (TC mottaker)

- TCB-20 Lemo 5p/Lemo 5p fra Pulse TC til 664 TC
- Strøm fra HW power adapter, 4pHirose HR10a til Lemo/Arri 2p

**TIMECODE SYSTEMS  
OPPSETT MED PULSE PÅ 664**



### ALEXA (TC mottaker)

- TCB-10 BNC/BNC fra TRX t/c (undersiden) og til Alexa TC inn.
- Strøm fra Alexa 2p Lemo til 4p Hirose HR10a på TRX.
- Alexa settes i EXT.TC



### Sound Devices 664 (TC mottaker)

- TCB-12 BNC/BNC fra TRX t/c (undersiden) til 664 TC inn 5p Lemo
- Strøm fra HW power adapter, 4p Hirose HR10a til 4p Hirose HR10a

**TIMECODE SYSTEMS  
OPPSETT MED TRX+ PÅ 664**